

FONTOS UTASÍTÁSOK A SZAUNA KÁLYHÁZHOZ

Kérjük, telepítés előtt figyelmesen olvassa el, és szigorúan tartsa be az utasításokat



Tisztelt Vásárlónk!

Annak érdekében, hogy ez a szaunakályha hosszú ideig és teljes megelégedésére szolgáljon, kérjük, hogy a szaunakályha telepítésével és a szaunakabinban történő működtetésével kapcsolatban vegye figyelembe a következő pontokat.

- A szaunakályhát pontosan a csomagban található használati utasítás szerint szerelje fel.
- **A KARIBU 9kW-os szaunakályhák a 250/2021. sz. törvény és a 190/2022. sz. kormányrendelet értelmében fenntartott műszaki berendezésnek minősülnek.**
- **Ezen 9kW-os szaunakályhák telepítését kizárólag az engedély birtokosa végezheti a 250/2021. sz. törvény (korábban 50/1978. sz. rendelet) 8. és 9. szakasza értelmében.**
- **A 9kW-os szaunakályha beindítása és használata előtt első ellenőrzést kell végezni.**
- **A vezérlőberendezésben és a kályhában található sorkapcsok és dugaszoló csatlakozók összes csavarját ellenőrizni és szükség esetén meghúzni kell. (A csavarkötések meglazítása a kábelek megolvadását okozhatja.)**
- Telepítéskor ügyeljen arra, hogy a szaunakályha a kabin közepén, közvetlenül a nyílás fölé legyen felszerelve. (Az optimális levegőbevezető nyílás 40 cm széles és 15 cm magas, vagy fúrjon 3-4 db kb. 70 mm átmérőjű lyukat).
- A padlótól való távolságnak, hacsak az adott kiviteli sorozatnál másképp nincs meghatározva, 30 cm-nek kell lennie.
- A szaunaköveket lazán kell elhelyezni a kijelölt helyen. Ennél a szaunakályha típusnál általában 10-12 kg szaunakő elegendő. Ügyeljen arra, hogy a kövek között minél több nagy rés legyen, amelyeken keresztül elegendő mennyiségű friss levegő tud keringeni a szaunakályhán keresztül. A levegő mennyiségét a szaunakabinban óránként körülbelül 5-ször kell cserélni. A kályhát nem szabad túltölteni kövekkel, és a kályhában lévő forró levegőnek keringenie és el kell hagynia a kályhát!
- A sauna működése szempontjából fontos a megfelelő levegőkimenet is. Ennek átlósan, a szaunakályhával szemben kell elhelyezkednie. A levegőkimenetet a beszerelési utasításoknak megfelelően 2 lyuk fúrásával lehet biztosítani (70 mm-es lyukátmérő). **A levegőkimenetnek a fűtési fázisban nyitva kell lennie.** Ha a sauna működése közben kellemetlen huzat van, **a sauna felmelegedése után a levegőkimenet kissé elzárható (nem zárható el!)** egy fedéllel vagy tolózárral. **A kályha alatti levegőbemenetnek mindig nyitva kell lennie a kályha működése közben.**
- FIGYELEM – ha túltölti a szaunakályhát kövekkel, vagy más módon korlátozza a levegő keringését a kályhában vagy a szaunában, akkor aktiválódhat a kályha túlmelegedése elleni hőbiztosíték, amely természeténél fogva véglegesen lekapcsolja a készüléket, és a kályha csak szerviz beavatkozásával helyezhető üzembe (a kályha egyszerű hűtése nem segít). A hőbiztosíték gyakorlatilag csak akkor aktiválódhat, ha a kályhát nem megfelelően, a használati utasítás megsértésével használják, így ez nem garanciális hiba.
- **A szaunakályhák köveit vízzel öntik, a víznek el kell párolognia a kövekről, és nem folyhat a spirálokra.**
- **A túlzott vízmennyiség a fűtőspirálok hirtelen lehűlését okozhatja, és károsíthatja azokat.**
- **A kiöntött víz mennyisége nem haladhatja meg a kabin térfogatának 15 g/m³-ét.**
- Külső vezérlésű szaunakályhák esetén biztosítani kell, **hogy mindkét érzékelő a külső vezérlés telepítési utasításainak megfelelően a megfelelő pozícióba legyen felszerelve.** Ez nagyon fontos a kályha működése szempontjából, mivel különben a kapcsolási ciklus megváltozik, és a szaunakályha nem fog megfelelően működni. A termosztátot / hőmérőt mindig átlósan kell a szaunakályhára szerelni, kb. 30 cm-rel a mennyezet alá.
- A termosztátokat általában a falra szerelik (a fa felületi hőmérséklete, belül vagy kívül). A sauna fala nincs szigetelve, és általában sokkal alacsonyabb a hőmérséklete, mint a szaunakabinban lévő levegőé. Ez akár 30°C-os hőmérsékletkülönbségeket is okozhat. A sauna levegőjének pontos mérése csak elektronikus mérőeszközzel lehetséges.
- A sauna hőmérsékletének 80-90°C között kell ingadoznia. Figyelembe kell venni, hogy a meleg levegő a mennyezetnél gyűlik össze, ezért a hőmérséklet a különböző magasságokban jelentősen eltérhet. A padlónál a hőmérsékletnek 20-25°C körül kell lennie, a padok szintjén pedig 65-75°C között. A hőmérsékletet legalább 10 cm-re a falaktól mérje.
- Azt is biztosítani kell, hogy elegendő friss levegő áramolhasson be abba a helyiségbe, ahol a szaunakabin található (ablakok, külső ajtók), hogy a szaunakályha megfelelő légellátással rendelkezzen.

Ha a telepítés során figyelembe vette a fenti pontokat, és a sauna üzemeltetése során betartotta az összes szükséges utasítást, akkor hosszú ideig teljesen elégedett lesz a szaunájával és a szaunakályhájával.